
KNETware

RemoteLink

Anlagen verbinden. Überblick behalten.

Portalstatus, automatische Geräteerkennung und Portzuordnungen in einer kompakten Windows-Anwendung. Automapping spart Handgriffe; Datenraten und adaptive Senderate helfen bei längeren Übertragungen.



Erkannte Geräte und Dienste der verbundenen Anlage

Single


Ein Fernzugriffsgerät, beim ersten Verbinden an dessen MAC gebunden.

Pro

Unlimitierte Remotezugänge, jeweils ein aktiver Tunnel.


RemoteLink

Die wichtigen Informationen nah beieinander.




Kompakter Status

Verbindung, Datenraten und Datenmenge im Blick.




Anlagen finden

Suche und zuletzt gemeldeter Portalstatus.



Geräte erkennen

Gefundene Geräte mit Diensten und Ports.



Portzuordnungen

Automatische Zuordnungen und Datenfluss prüfen.

Voraussetzungen

Windows, eingerichteter Gira S1 oder ISE RemoteAccess, freigegebener Portalzugang und Berechtigung für die Anlage. Geräteerkennung und Automapping hängen von Diensten und Freigaben ab. ETS verwaltet KNX Secure selbst.

Mehr erfahren: knetware.de/remotelink.html